

Soggetto	Attività	Riferimenti
APRIE	Carica in SIR la “struttura” principale dei dati degli acquedotti, per ogni FIA, (Acquedotti, Opere, concessioni, Reti) relativamente alla situazione presente nella RISI ed eventualmente desunta da verifiche incrociate con i Comuni.	
COMUNE/ INCARICATO	Completa i dati relativi alle opere, compresi eventuali impianti aggiuntivi come pompaggi, trattamenti, centraline idroelettriche. Qualora non sia stato possibile effettuare, prima del caricamento dei dati in SIR parte dell'APRIE, la verifica incrociata tra la situazione rilevata sul campo e quella presente nella RISI, il Comune può aggiungere o eliminare opere di accumulo e/o accessorie ed inoltre aggiungere reti e/o distretti. Non è invece possibile aggiungere o eliminare opere di captazione e/o acquedotti. Per le opere di pompaggio, qualora si riferiscano ad impianti posti presso altri manufatti (serbatoi, partitori ecc.) i dati relativi all'impianto di pompaggio andranno inseriti nell'apposita sezione dell'opera principale.	
COMUNE/ INCARICATO	Carica le foto delle opere (nella sezione documentazione FIA dell'opera alla quale le fotografie si riferiscono, tramite il documento “Caricamento immagini”). Carica le “Piante e sezioni esplicative” dell'opera nella sezione documentazione FIA dell'opera alla quale si riferiscono	
COMUNE/ INCARICATO	Invia ad APRIE le foto e le monografie (.jpg) degli elementi di rete con WeTransfer o DropBox (nome della cartella: “ElementiDiRete”)	
APRIE	Carica in SIR le foto e le monografie (.jpg) degli elementi di rete	Per la verifica dell'obbligatorietà della presenza di fotografie e/o monografie per i vari elementi, fare riferimento a: - SPE Tipologie elementi-V01.xls
COMUNE/ INCARICATO	Per ogni distretto - dal menu Strumenti => Import Export => Importazione CSV Elementi Rete, carica il file .csv degli elementi di rete (nome file: "elementi di rete.csv"); è opportuno spuntare la casella "Ignora verifica intestazione csv" in quanto i nomi utilizzati possono essere diversi da quelli previsti da sistema; per ottenere una riga completa di intestazione aggiornata è sufficiente esportare un distretto e copiare la prima riga del file esportato; - dal menu Strumenti => Import Export => Importazione ZIP Tubazione, carica il file .zip dei tratti di rete, contenente un file denominato Tratti_Rete.csv (così denominato sia nel caso di tubazioni di adduzione che di tubazioni di distribuzione; nel caso si debbano caricare sia adduzioni che distribuzioni si deve procedere separatamente) ed una cartella txt, nella	Per le specifiche relative ai file .csv, fare riferimento a: - SPE Elementi Rete-csv-V01.xls - SPE Tratti rete-csv Adduzioni-csv-V01.xls ed inoltre il file: - SPE Tipologie elementi-V01.xls

	<p>quale è contenuto un file .txt per ogni tratto di rete, con le coordinate x,y e z di ogni vertice della polilinea che descrive quel tratto di rete (Il nome dei file di testo delle polilinee è dato dal campo ID contenuto nel file adduzioni.csv, per esempio il file 1.txt è il file che contiene le coordinate della polilinea della prima adduzione contenuta nel file csv, che ha ID=1)</p> <p>Il sistema collega in automatico gli elementi di estremità 1 ed estremità 2 di ogni tratto, qualora alle coordinate di inizio e fine della polilinea corrispondano degli elementi di rete e/o opere caricate in SIR; in alternativa il collegamento agli elementi di estremità 1 ed estremità 2 può essere fatto manualmente.</p> <p><u>N.B.</u>: ogni elemento di rete ed ogni tubazione sono caratterizzati dal proprio codice UUID univoco. Tubazioni ed elementi senza UUID sono considerati nuovi oggetti da importare ed il sistema assegnerà ad essi un nuovo codice UUID in automatico. La funzione di import consente pertanto solo modifiche ed inserimenti di nuovi elementi/tubazioni. La cancellazione di un elemento/tubazione deve essere fatta tramite la funzione di eliminazione dall'elenco degli elementi/tubazioni).</p>	
COMUNE/ INCARICATO	<p>Carica i punti di controllo, previo controllo di corrispondenza dei codici con l'APSS-Settore vigilanza acque</p> <p>Carica la documentazione relativa al PAC</p>	
COMUNE/ INCARICATO	Carica Relazione PAU	
APRIE	Verifica e/o carica condotte di adduzione ed eventuali connessioni tra acquedotti	